



OptoTech

Blockstück Stapler

Vollautomatischen Stapeln bzw. Entstapeln von Blockstücken für
OptoTech Blocker und Deblocker



Der OptoTech Blockpiece Stacker ist die ideale Ergänzung zu allen
OptoTech Blockern und Deblockern.



Technische Daten

	Blockstück Stapler
Anwendung	Blockstück Stapler für OptoTech Blocker und Deblocker
Blockstücke	V-groove DIN 58766
Steuerung	PC-basierte 2-Achsen-NC-Steuerung
Kapazität	bis zu 340 Blockstücke
Glasmaterial	All organic Materials
Produktivität	110 lenses/h - 120 lenses/h
Strombedarf (andere auf Anfrage)	0,4 kW / 110 - 240 V / 50 / 60 Hz
Abmessungen	Breite: 766 mm, Höhe: 1470 mm, Tiefe: 412 mm
Gewicht (ca.)	120 kg
Disclaimer	Änderungen der Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Wenden Sie sich zur Klärung von Einzelheiten bitte an OptoTech.



Highlights

- Mit seiner 2-Achsen NC-Steuerung ist der OptoTech Blockstück Stapler in der Lage bis zu 300 Blockstücke auf eine spezielle Blockstück Palette zu stapeln und zu entstapeln. Hierfür werden die Blockstücke auf 30 Haltedorne gesteckt. Auf jedem dieser Dorne können bis zu 10 Blockstücke gestapelt werden
- Erhältlich als Stapler (Stacker) für automatische Deblocker und als Entstapler (Destacker) für automatische Blocker
- Das Stapeln/Entstapeln erfolgt über einen pneumatischen Greifer, der bis zu 6 Blockstücke gleichzeitig greifen kann
- Die einzeln erhältliche Blockstück Palette kann auch zur manuellen Zuführung bei manuellen Blockern genutzt werden. Vorteil: Auf der Palette sind die Blockstücke sauber gestapelt und können nicht durch gegenseitige Schläge oder Reibung beschädigt werden

Prozessmerkmale

- Durch die Möglichkeit auf dem Transportband des Autoblockers bis zu 40 Blockstücke abzulegen, erhöht sich die Gesamtkapazität des Blockstück Staplers auf bis zu 340 Blockstücke. Hieraus ergibt sich ein autonomer Betrieb von 3 Stunden bei voller Auslastung des Auto Blockers von 110-120 Gläsern / Stunde
- Die Bedienoberfläche ist direkt als Untermenü über die Oberfläche des Blockers oder Deblockers aufrufbar



OptoTech

OptoTech Optikmaschinen GmbH
Sandusweg 2-4 | 35435 Wettenberg / Germany | T +49 641/49939-0 | info.de@optotech.net | [optotech.net](https://www.optotech.net)

OptoTech AG
Luterbachstraße 10 | 4528 Zuchwil / Schweiz | T +41 032 6133800 | info.ch@optotech.net | [optotech.net](https://www.optotech.net)